



SEFI



R412 007 371

Code informatique SEFI : 9335326



Désignation

kit montage batte AS3-MBR-X000

Caractéristiques



Informations données à titre indicatives, non contractuelles