



# SEFI



**0710 04 10**

**Code informatique SEFI : 0**



**Désignation**

**COUDE FIXE MALE R 1/8 D4**

**Caractéristiques**



*Informations données à titre indicatives, non contractuelles*